## **National**

## サーモスタット付き **取扱説明書** オープントースター(家庭用)

品番 NT-T58



このたびは、オーブントースターをお買い上げ いただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

特に「安全上のご注意」(☞ P.2~5)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの 記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りく ださい。

## 上手に使って上手に節電

保証書付き

## もくじ

## まず知っていただきたいこと

安全上のご注意	•••••	2
各部の名前と扱い方		6

## 使い方

自動メニューで調理する 8
手動で調理する 1 0
火力・時間の目安 1 1
調理例
ロンポイントアドバイフ 1./

## 長くご愛用いただくために

お手入れ ························ 1.5
故障かな? ························· 15
保証とアフターサービス 1 6
仕様18

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分 し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または 物的損害のみが発生する可能性が想定され る」内容です。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。












この絵表示は、してはいけない「禁止」内容



## 警告









油を入れて使わない。 (火災の原因)



2

カーテンなど可燃物の近くで 使わない。

(火災の原因)

## お願い

硫酸紙やクッキングシートは 使わない。

ケーキミックス用の紙製 焼き型も使わない。

(発火の原因)

## 電源プラグやコードは・・・



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

電源プラグのほこりなどは定期的に取る。

(ほこりなどがたまると、湿気などで、絶縁不良の原因)

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

延長コードも、定格15Aのものを単独で使う。



- コードや電源プラグを傷付けない。
- コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しない。
- ⇒ コード・プラグの修理は販売店にご相談を。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。

ぬれ手禁止

## 事故をさけるために・・・



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で 使わない。

(やけど・感電・けがの原因)



本体を水につけたり、水をかけたりしない。 (ショート・感電の原因)

水ぬれ禁止



絶対に分解・修理・改造は行わない。 (発火・けがの原因) ➡ 修理は販売店にご相談を。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

## (続き)

## 注意

## 発火ややけど けがなどを 防ぐために



## 使用中や使用直後はやけどに注意!



本体・ガラス窓・受け皿・焼き 網・ヒーターなどの高温部に触 れない。

接触禁止

→ 受け皿の取り出しは、必ずミトン などを使う。



ご使用後のお手入れは冷えてか

## 発火を防ぐために・・・



調理中は本体から離れない。

そばを離れるときは、必ず電源スイッチを切る。

特にクッキーなどの燃えやすい物を調理するときは、絶対にそばを離れず、 出来ぐあいを見ながら調理する。

必要以上に加熱しない。

焼き加減を見ながら時間を調節する。

自動メニューやタイマーの時間は正しく合わせる。

調理以外の目的で使わない。

本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れて使わない。 (変形・変質・火災の原因)


バターやジャムを塗ったパンを焼かない。

缶詰や瓶詰等を直接加熱しない。

(破裂や赤熱して、やけどやけがの原因)

生の肉・魚やフライなどを直接焼いたり、

フライなど脂の出るものを受け皿なしで加熱しない。



肉・魚を焼く場合は、受け皿を使ってホイル焼きにする。( © P.14)

パンくずトレイをセットして使う。 (火災の原因)



調理物が発煙・発火した場合は、すぐに電源スイッチを切り電源プラグを抜く。 (火災の原因)

炎が消えるまで扉を開けない。(空気が入ると炎が大きくなります。) 水をかけない。(ガラスが割れます。)

## こんな場所で使わない!



不安定な場所や熱に弱い敷物の上。


● じゅうたん・畳・ビニールシート・樹脂などの上。 (火災の原因)

水のかかるところや火気の近く。


(感電・漏電の原因)

壁や家具の近く。

(変形・変色の原因)



木製の壁・家具 など周囲の可燃 物から左図の距離を離して使う。 片面(右側もしくは左側)は開放 する。



必ずお手入れをする。

(発煙・発火の原因)

使用後は・・・

## 電源プラグの取り扱い



プラグを抜くときは、必ず 電源プラグを持つ。

感電・ショートによる 発火の原因




使用時以外は、電源プラグ をコンセントから抜く。 (感電・漏電火災の原因)

を抜く

# 各部の名前と扱い方

ご使用の前に、焼き網を固定している段ボール・バンドおよび扉のテープを外してください。



## 付属品

## 受け皿(1枚)



「フライ温め」などを上手に仕上げるため、 凸形状になっています。

(調理物に模様が付く場合があります。) 受け皿は焼き網の上に載せる。

アルミ箔を敷くと汚れにくくなります。 ピザやフライなどの温めは、アルミ箔 を指で押さえながら、

受け皿の凸形状に 沿わせて敷くと、 より上手に仕上が ります。



電源ランプ

## お願い

- ●調理中は扉を開けない。 (焼き色に影響が出ます。)
- ●ガラス窓が熱くなっているときに水を かけない。

(割れることがあります。)

●パンくずトレイは、こまめにお手入れし 汚れたままで使わない。( © P.15 )

<sub>/</sub> テーブルを焦がしたり、パンの、 、下面の焼き色が薄くなります。

## 部品の追加購入について

ナショナル製品取扱店でお求めください。 「税込・2006年9月現在1

#### 焼き網

部 品 番 号: ABA50-157

希望小売価格:525円(税抜き500円)

#### 受け皿

部品番号: ABK00-141

希望小売価格:735円(税抜き700円)


## ヒーターの通電について

●調理中、マイコンによりヒーターが ついたり消えたりして温度調節します。 このとき「カチッ」と音がします。

・ヒーターが消えていても故障では <sub>\</sub> ありません。

## 操作部

残時間表示ランプ



## 自動メニューで調理する

( P.8)

手動で調理する

( P.10)

## **National**

電源切/入

タイマー

▼パンくずトレ

## 電源スイッチ

電源を入れるときに押す。 (ランプ点灯)

使用後や途中で止めたいときに押す。 (ランプ消灯)

## 初めてご使用になる前に 空焼きをしてください

- ①受け皿を入れる
- ②電源スイッチを入れる
- ③タイマーつまみを 5 に合わせる
- ④ 火力切換・スタート キーを押し、 火力「強」に合わせる
- ●煙やにおいが出ますが、ご使用に伴い 出なくなります。
- ●空焼き後は、本体が冷えてから使う。

# 自動メニューで調理する

電源プラグを差し込み 調理物を中央に均等に入れる



## 作

電源

電源ランプ点灯

を押す

調理に応じて 自動メニューキーを押す (調理スタート)

調理が終了すると ブザーが鳴り自動的に切れる。

## 調理物を取り出す


ピザは、鍋つかみなどを使って取り出す。

## ランプ点灯 トースト 冷凍ピザ 1 枚 ■ 冷凍トースト ■ パン温め 2枚 =

●トースト・冷凍トーストの2枚焼きは 2回押す。 (押すごとにランプが移動。)

## 焼色調節キーを使って焼き色を調節する(焼色調節 🕸 P.9)

- ●自動メニューキーを押したあと 30秒以内 に焼色調節 キーを押して調節(変更)する。30秒以上過ぎたときは 電源を押し、操作 **1** からセットし直す。
- ●焼色調節キーを押してから(ランプ点滅)自動メニュー キーを押しても焼き色を調節できます。 (自動メニューキーを押すと点灯)
- ●調節した焼き色は自動メニューごとに記憶されます。 (調理が終了しないと記憶されません。)
- ●電源プラグを抜くと、次回は「ふつう」を表示します。



## 自動メニューキーを押したあとにメニューやトースト枚数を変更したいとき

- ●電源スイッチを押し(電源ランプ消灯) 操作 1 からセットし直す。
- ●トースト枚数は自動メニューキーで変更できる。(ただし、押したあと 30秒以内 )

使用後は	途中で切るときは	続けて焼くときは	追い焼きするときは
電源スイッチを押し (電源ランプ消灯) 電源プラグを抜く。	電源スイッチを押す。 (電源ランプ消灯)	操作 <b>2</b> からセットする。	タイマーを使って、出来 ぐあいを見ながら調理 する。

調理時間は初回の目安時間です。


調理物の種類・個数・大きさ(質量)・状態で、焼き色・焼き時間が変わります。

## 焼色調節

## クッキングメモ

トースト

常温パン(1~2枚)




2~3分

●厚切りパンは、下面の焼き色が少し薄くなります。

- ●糖分の多いパンは濃く焼けるので、「うすい」側 に合わせる。
- ●冷凍グラタンなどの高温調理後に焼くと、サー モスタットが働いて焼き色が極端に薄くなるこ とがあります。
- →火力「強」でタイマーを使って、出来ぐあい を見ながら焼く。

冷凍トースト

冷凍パン(1~2枚)



- ●表面の霜を取り除く (パンは凍ったまま)
- ●解凍しながら焼くため、時間がかかります。
- ●冷凍の期間や状態などにより、焼き色が変わ ったり、中まで温まりにくくなることがあり ます。

冷凍ピザ 


パン温め

0

1個の場合

4.5~5.5分

冷凍ピザ(3~8インチ)



冷蔵ピザや手作りピザはタイマーを使って焼く。( © P.10 )

うすい ふつう こい

バターロール(1個約30g)

● クロワッサン(1個約45g)

3個の場合

4.5~5.5分



- ●表面の霜を取り除く (ピザは凍ったまま)
- ●アルミ箔を敷く
- ●冷凍グラタンなどの高温調理後に焼くと、サー モスタットが働いて焼き色が極端に薄くなるこ とがあります。

また、角型ピザなど大きさの異なるピザは、焼 き色が変わることがあります。

→火力「中」でタイマーを使って、出来ぐあい を見ながら焼く。



- ●均等に並べる
- ●パンが大きい場合は「こい」側へ、小さい場合は 「うすい」側へ合わせる。
- ●デニッシュなど糖分の多いパンは「うすい」側 に合わせる。
- ●ハンバーガーなど具の入った調理パンは、アル ミ箔で包み、火力「弱」で、タイマーを使って、 出来ぐあいを見ながら焼く。

# 手動で調理する

# 手動で調理する

電源プラグを差し込み 調理物を中央に均等に入れる



## 作

電源ランプ点灯 電源切/入

を押す

タイマーつまみを回して メニューに応じた調理時間 **に合わせる**( 📭 P.11~13)



- ●最大約25分までセットできます。
- 最小は約30秒(つまみ左いっぱい)です。
- ●調理スタート後、ランプ(点灯)が移 動して残時間を知らせます。 (つまみは動きません。)

火力切換

を押して火力を選ぶ (調理スタート)



タイマーが切れると ブザーが鳴り自動的に切れる。

鍋つかみやミトンなどで 調理物を取り出す

## 弱中強

ラーランプ点灯

火力切換 スター

## スタートしたあとで調理時間や火力を変更したいとき

- ●火力は、自由に変更できます。
- ●調理時間は、ೢೢೢೢೢೢ を押してから 30秒以内 は変更できます。 30秒以上過ぎたときは、驟を押し、ランプ消灯)操作 1 からセットし直す。

使用後は	途中で切るときは
電源スイッチを押し(電源ランプ消灯) 電源プラグを抜く。	電源スイッチを押す。(電源ランプ消灯)

## 火力・時間の目安

落ちた脂が発火しないように、脂の出るものは必ず受け皿を使ってください

	洛りに胆が光火しない	ハように	、旭の正	っていは必ら	り受け血を使うしください。
火力 切換	メニュー	1回量	受け皿	調理時間(分) 《初回の目安》	クッキングメモ ●受け皿にアルミ箔を敷くと汚れにくくなります。
	ピザトースト	1枚 (6枚切り)		3 ~ 5	食パンにピザソース、適宜に切った玉ねぎ、ベーコン、ピーマン、ピザチーズを載せる。
	パックもち	4個		3.5 ~ 4	1個 約50gの場合 もちを焼く場合( ☞ P.14 )
	手作り マカロニグラタン	2∭		10~14	作り方(嗲P.12)
強	焼きなす	2本		13~15	太さ4~5cmの場合 破裂防止のため、なすの表面に 竹串などで穴を開ける。
	鮭のホイル焼き	2包		10~15	アルミ箔に玉ねぎ、鮭、しめじ、 バターの順に載せて包む。
	焼きいも	2本		20~25	1本の太さ約4cm(約130g)の場合 ●種類や大きさによって25分以上 かかる場合は、出来ぐあいを見て タイマーを再セットする。 ●大きないもは、焦げ過ぎて本体が 汚れるため、アルミ箔をかぶせる。
			_		
	調理済みフライ	4個		3 ~ 6	冷蔵のものは時間を長めにする。
中	調理済み冷凍フライ (唐揚げ・コロッケなど)	8個		6 ~ 9	<ul><li>◆ 冷凍コロッケは割れることがあります。</li><li>◆ 焦げ過ぎる場合は、途中でアル ミ箔をかぶせる。</li></ul>
	冷蔵ピザ	1枚		4 ~ 6	直径約15cm(約150g)の場合 大きさ・厚さによって加減する。
	グリーンアスパラの 焼きびたし	1束		8 ~ 10	半分の長さに切ったアスパラを焼く。 盛り付け、削り節とポン酢をかける。
弱	はんぺんサンド	はんぺん 1枚分		6 ~ 8	はんぺんの厚さ半分に切り込みを 入れ、ハムとスライスチーズを挟ん で焼く。でき上がり後4等分する。
73-3	餃子カナッペ	4個		4 ~ 5	餃子の皮にちりめんじゃこと ピザチーズを載せる。

## 調理例

マカロニ グラタン



1Ⅲ 370kcal

材	料	(舟型2皿分)

	20g(ゆでる
√玉ねぎ	1/ <sub>2</sub> 個(薄切り 80g(2cm角に切る
<b>空</b> 鶏肉	80g(2cm角に切る
バター	209
薄力粉	209
牛乳	300m
塩・こしょう	各適量
ピザ用チーズ	500

# 火力強 10-14分

- ●バターで⊗をいため、薄力粉を加えて 焦がさないようにいためる。
- ②牛乳を加え、ゆでたマカロニを入れて、 塩・こしょうをし、とろみが付くまで煮る。
- ❸バターを塗ったグラタン皿に入れ、ピ ザ用チーズを載せる。
- 4受け皿に載せて火力・強で表面に焦げ目が付く程度まで10~14分焼く。

## ブラウニー



角型1個分 1,408kcal

1.1	(TOGIIX TO:OGIIO) 用至下回刀)
無塩バター	60g(室温に戻しておく)
三温糖	60g
卵	中11/2(室温に戻しておく)
ブランデー	大さじ1
√薄力粉	60g/合わせて、
一純ココア	60g (合わせて30g (ふるっておく )
くろみ(刻む	) 40a

材 料 (15cm×13.5cmの角型1個分)

- ●無塩バターと三温糖をボールに入れ、 泡立て器などで白っぽくなるまでよく 混ぜる。
- **②**①に卵を少しずつ加えて混ぜ、ブランデーを加えて混ぜる。
- **3**②に**A**を加えてへらでさっくりと混ぜ、 くるみを加える。
- 4 バターを塗った型に生地を流して受け 皿に載せて 火力・弱 で12~15分 焼く。

## お手軽ピザ



1枚 538kcal

## 材 料 (直径18㎝程度のもの1枚分)

冷蔵ピザ生地(直径1	8 cm )	1枚
┌ トマト		
玉ねぎ	小1/4個( 濱	頻切り)
【具】ピーマン	小1/2個( 輔	前切り)
ベーコン	1枚(1cm幅に	三切る)
ゆで卵	1/2個(輔	헮切り)
ピザソース	大	さじ3
ピザ用チーズ		50g



- ●アルミ箔を敷いた受け皿の上に、ピザ 生地を載せる。
- ②ピザソースを生地全体に塗り、具を載せ、ピザ用チーズを散らし、火力・中で10~15分焼く。
  - ●厚めの生地(イーストで発酵させたものなど)を焼く場合は、時間を長めに合わせ、出来ぐあいを見ながら焼く。
  - ●具はお好みで調整する。

# スイートポテト



1個 155kcal

## 材料(長形10cmの舟型アルミケース6個分)

さつまいも	. 皮付き約300g
「バター・砂糖	各25g
「バター・砂糖	2個分
(A) 牛乳	40ml
ブランデー _バニラエッセンス	小さじ1
_バニラエッセンス	少々
卵黄 ドリール用	



- **①**さつまいもは皮をむき(正味200g) ゆでて温かいうちにつぶし、⑥を加え てよく混ぜる。
- ②①の生地を型に分け入れ、表面にドリール用の卵黄を塗る。
- **3**受け皿に載せて 火力・弱 で12~15 分焼く。


## ワンポイントアドバイス

## 連続して調理するときのコツ!

2回め以降はタイマーを短めに合わせる。 加熱不足となった場合は、タイマーで出来ぐあいを見ながら焼く。

## もちを焼くときのコツ!

下ヒーターの位置(網の中央)に合わせて均等に並べる。



種類・大きさ・量により調理時間を調整し、焼けぐあいを見ながら焼く。

もちや焼き網の表面に水分が付着していると焼き網にくっ付きやすくなります。 必ず、ふきんなどでふき取ってから焼く。

種類によっては、表面に焼き色が付いても内部がかたい場合があります。

その場合は、そのまま1~2分庫内に入れておく。

焼き上がったもちを庫内に置いたまま放置すると、焼き網にくっ付きやすくなります。

## 肉・魚など脂の出るものを焼くときのコツ!

直接焼かずに、ホイル焼きにする。

脂が飛び散らないようにアルミ箔で しっかりと包み、アルミ箔を敷いた 受け皿に載せて焼く。



## 市販の冷凍食品を調理するときのコツ!

「オーブントースター」用を使う。

サーモスタットが働き、パッケージに記載の調理時間より長くかかることがあります。

## アルミ箔を上手に活用しましょう!

焼き色が付き過ぎる場合は、途中で材料より一回り大きめのアルミ箔をかぶせて焼く。 アルミ箔を使う場合は、ヒーターに接触させない。

(アルミ箔が溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。)

## お手入れ…電源プラグを抜き、本体が冷えてから行う

## お願い

ベンジン・シンナー・磨き粉・金属たわし・ナイロンたわし などは使わない。(表面を傷付けます。) お手入れ後、焼き網・パンくずトレイを確実にセットする。

焼き網に無理な力を加えない。(破損の原因)

## 焼き網


薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、 よく乾かす。

## 取り外し方

扉を開き、焼き網の手前を持ち上げて、 手前に引く。(網台は外れません。)

#### 取り付け方

扉を開き、焼き網の手前を持ち上げて、網 台の爪部の下にくぐらせ、網台に載せる。



## 本体・庫内

薄めた台所洗剤(中性)をふき んにしみ込ませてふき取る ヒーターに触れない。

(ヒーターが割れる原因)



## 受け皿・パンくずトレイ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗い、 よく乾かす

こんなときは	原因と直し方   ●印	〕は直し方
電源スイッチを押しても通電しない	電源プラグが抜けていませんか?	
調理中に ヒーターが消えたりついたりする	故障ではありません。 マイコンにより火力を調節しているためです。	,
自動メニューがうまくできない	自動メニューキー・焼色調節キーを正しく合: ●「自動メニューで調理する」( ☞ P.8~9 ) を	
自動メニューで 焼き色が極端に薄くなった	連続使用で庫内が高温になり過ぎたため、マイ してヒーターが一時的に切れた。 ●扉を開けて庫内を約2分冷ましてから、「ジャー」 ( 図 P.10 )を使ってお好みの焼き色になる	手動で調理する」
パンの下面の焼き色が薄い	パンくずトレイが汚れていませんか? ●お手入れする。( ☞ P.15 )	

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

**まず、お買い上げの販売店** へ お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は...

● 修理は

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

◆使い方・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

## 保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

## 補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブントースターの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

「故障かな?」( 🕸 P.15 ) に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

ご連絡いただきたい内容								
製	品	名	オーブントースター					
品		番	NT-T58					
お買	い上	ガ日		年	月	日		
故『	章の壮	犬 況	できるだけ具体的に					

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社 は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談 への対応や修理、その確認などのために利用 し、その記録を残すことがあります。また、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談 された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー **000** 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## ナショナル バナソニック 修 理 ご 相 談 窓 [

ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 道	道 坩	! 🗵		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	2丁目17-7 <b>否</b> (011)894-1251		<b>3</b> (0155)33-8477	京都	<b>雷</b> (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		☎(0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目	函館	函館市西桔梗589番地241	小小印	71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	1166 <b>23</b> (0166)22-3011		(函館流通卸センター内) (0138)48-6631		<b>2</b> (075)672-9636		<b>2</b> (073)475-2984
	<b>22</b> (0100/22 0011		(0100/40 0001	大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		<b>2</b> (06)6359-6225		<b>25</b> (078)272-6645
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町		中国	地	X
	364 <b>3</b> (017)775-0326		7-4-18 <b>2</b> (022)387-1117	皀取	鳥取市安長295-1		岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目	W17	<b>1</b> (0857)26-9695		<b>3</b> (086)242-6236
	<b>2</b> (018)831-7833		1-75 ☎(023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15	±//.∶⊤	☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地14		13-20 <b>25</b> (082)295-5011
	<b>1</b> (019)045-0130	пщно	<b>3</b> (024)991-9308	1471	☎(0852)23-1128	山口	山口県吉敷郡小郡町
				出雲	出雲市渡橋町416		下郷220-1
	首都 图	圆址	! 🗵	).c.m	<b>☎</b> (0853)21-3133		2 (000/010 2120
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	洪田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		
	<b>T</b> (028)689-2555		<b>T</b> (03)5477-9780				
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	X
ᅔᆣᆉ	<b>雷</b> (027)254-2075 つくば市筑穂3丁目		☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	香川	高松市勅使町152-2 <b>☎</b> (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 <b>(088)834-3142</b>
火坬	15-3	作示川	3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
ı+ —	<b>2</b> (029)864-8756	φr.,ca	<b>1</b> (045)847-9720	170.120	<b>2</b> (088)624-0253		75-1
埼圡	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>四</b> (048)728-8960	新為	新潟市東明1丁目8-14 <b>公</b> (025)286-0171				<b>1</b> (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目		(0=0/=00 0		九州	地	X
	<sup>9-5</sup> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
	(040/200 0004			/ <del></del>	<b>2</b> (092)593-9036		<b>2</b> (096)367-6067
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	大早	本渡市港町18-11 <b>☎</b> (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町	l	<b>25</b> (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
<u> </u>	<b>2</b> (076)280-6608		8-10 <b>1</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 <b>公</b> (095)830-1658		5-33 <b>12</b> (099)250-5657
富山	富山市根塚町1丁目1-4 (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大鳥	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14		<b>1</b> (058)278-6720	""	<b>2</b> (097)556-3815		<b>25</b> (0997)53-5101
	<b>25</b> (0776)25-5001	高山	高山市花岡町3丁目82 <b>☎</b> (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	二重	津市久居野村町字山神		<b>1</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目		421		2 <b>.</b> / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	<u>+14-</u>	<b>V</b>
1	3-22		<b>1</b> (059)255-1380	3出4⊞	沖縄	地	<b>▼</b> (000)977-1207
ı	<b>2</b> (054)287-9000			一件種	浦添市城間4丁目23-11		<b>25</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

# 仕樣

電			源		交流1	00 V	50-	60 H	z 共/	用
消	費	電	力		1,000 W	タ	イ	マ	_	25分
				「強」	1,000 W	自	動温度	医調 餌	器	サーモスタット
火	火力切		(約)	「中」	750 W相当	質		量(:	約)	2.7 kg
				「弱」	500 W相当	コ	- h	* 長	さ	1.2 m
+ -	-+	外	寸		幅 33.0 cm	奥行	27.6	cm	高	さ 23.7 cm
	きさ 約)	庫	内		幅 26.0 cm	奥行	21.9	cm	高	さ 10.0 cm
( #)		受け皿	1(内寸)		幅 22.8 cm	奥行	20.3	cm	高	さ 1.6 cm

電源プラグを差し込んだだけでの消費電力は、約0.9 Wです。

## 愛情点検 長年ご使用のオーブントースターの点検を!



## こんな症状はありませんか

電源プラグ・コードが異常に熱くなる。 コードに傷が付いていたり、触れると通 電したりしなかったりする。 ヒーターが割れている。 タイマーが切れずに、通電し続ける。 このような症状のときは、事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月	日	販	売	店	名	
品 番	NT-T58		<b>T</b> (	)	-		

## 松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

18

### 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
- (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び 指傷
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

#### 修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- \*This warranty is valid only in Japan.

## **National**

持込修理

## ナショナルオーブントースター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番		NT-T58						
保証	E期間	お買い上げ日から	本体	1年間				
** お買し	上げ日		年	月	В			
* お	ご住	· 所						
客	お名	前			様			
様	電	話(	)	_				
*	住所	·店名						
販								
売								
店	電	話(	)	_				

松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット 〒673 - 1447 兵庫県加東市佐保5番地 電話(0795) 42 - 7000

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切取線